VINCULAR Y RESTABLECER

Guía rápida · Cómo dejar el C-Wall listo para conectarlo a la app



BOTÓN DE RESET

Está en la placa electrónica, abajo a la izquierda, junto al tornillo de fijación.

Para llegar a él, **quita con cuidado la tapa frontal** tirando de cualquier lado.

Para pulsarlo, usa **un objeto fino**.

LUZ LED

Si parpadea despacio (una vez cada 2 segundos), el C-Wall está **listo para conectarse a la app**.

ANTES DE EMPEZAR Tu Wi-Fi tiene que ser de **2,4 GHz**. Las redes de 5 GHz no funcionan. Además, el C-Wall debe estar en una zona con buena cobertura Wi-Fi.

CÓMO VINCULAR EL C-WALL

Elige tu caso y sigue los pasos en orden

CASO 1 · INSTALACIÓN NUEVA

Es la primera vez que vas a conectar el C-Wall.

PASO 1	PASO 2	PASO 3
Quita la tapa	**Pulsa el reset**	**Mira la luz y abre la app**
Quita con cuidado la tapa frontal tirando de cualquier lado.	Con un objeto fino, mantén pulsado el botón de reset 2 segundos.	Comprueba que el LED parpadea despacio (una vez cada 2 segundos). Después, abre mySmartWindow y sigue el asistente.

CASO 2 · VOLVER A VINCULAR

El C-Wall ya estuvo conectado a una cuenta antes.

PASO 1	PASO 2	PASO 3	PASO 4
Pulsa el reset	**Coloca la tapa rápido**	**UP + DOWN**	**Mira la luz y abre la app**
Quita la tapa frontal y, con un objeto fino, mantén pulsado el botón de reset 2 segundos.	Vuelve a colocar la tapa frontal rápido, sin esperar. Tienes 5 segundos.	Mantén pulsados los botones UP y DOWN a la vez, unos 10 segundos.	Comprueba que el LED parpadea despacio (una vez cada 2 segundos). Después, abre mySmartWindow y sigue el asistente.

LISTO Cuando la vinculación termina bien, la app muestra el C-Wall como conectado.

¿NO SE CONECTA? Comprueba que tu Wi-Fi es de **2,4 GHz**, que hay buena cobertura donde está el C-Wall y repite los pasos desde el principio.